

FILTERS VERVANGEN



- NA ZES MAANDEN GEBRUIK VERVANGT U FILTERS: 1, 3, 4
- OM HET JAAR VERVANGT U ALLE FILTERS

A) Sluit de water invoer naar uw Bi-eau waterzuivering af en plaats de waterzuivering op het aanrecht.

B) Open de kraan van het gezuiverde water op het aanrecht en laat zo de druk af.

C) Gebruik de „ring-sleutel” om langs onder de pakking los te schroeven.

U vervangt best, filter per filter, zo voorkomt u mogelijke verwisseling van de filters.

- Nr 1 PP: de witte katoen PP filter; eerste partikel filtratie.
- Nr 2 CTO: cocosnoot actieve kool; de zwarte dikste geperste koolstof filter in wit net.
Cocosnoot geactiveerde koolstof, adsorbeert chemicaliën sneller en verbetert efficiëntie en kwaliteit.
- Nr 3 RFC: Hars (resine) filter; verzacht water en verwijderd slechte geur. (nitrieten en nitraten)
- Nr 4 UF: Ultra Fijn filter: harde witte huls met binnenin fijne holle capillaire buisjes; filtratie tot 0,01µm


- Na de filters vervangen te hebben, sluit u de behuizingen weer met de ring-sleutel ©.

- Nr 5 T33: dunnere zwarte gecentrifugeerde actieve koolstof poeder filter in wit net.

Draai met een „Engelse-sleutel” eerst de witte fitting van de horizontale filterbehuizing.

Indien nodig kan u de uitgaande leiding losmaken uit de fitting:

kleine ring naar de fitting duwen en leiding gelijktijdig lostrekken.



Dan de „Engelse-sleutel” op de afgevlakte zijden van de metalen afsluit dop zetten en losdraaien.

- Eens de filters vervangen; open de water toevoer (A) en controleer op lekkage. Alles naar wens?
- Plaats uw Bi-eau waterzuivering weer in de kast.
- Laat enkele minuten water doorlopen tot u geen zwarte koolstof of luchtbelletjes meer in uw glas ziet...

D) Puik werk ! Proost; op uw gezondheid !

